



Инструкция по приёму/сдаче объекта под охрану



Рис. 1 Охранный блок - Ахтуба

Исходное состояние системы для постановки объекта под охрану.

Ответственный за постановку объекта под охрану обязан:

1. Проверить целостность конструкции сдаваемого под охрану помещения на его целостность (стены, окна, двери, разделительные перегородки и т. д.)
2. Обесточить электроприборы, закрыть краны водоснабжения.
3. Убедиться, что в помещении никого нет.
4. Плотно закрыть все двери и окна.

Постановка объекта на охрану:

1. Перед постановкой под охрану убедиться в том, что все датчики находятся в дежурном режиме (все окна и двери плотно закрыты, в помещениях отсутствуют люди и животные).
2. Приложить именной магнитный ключ к считывателю на 1-2 секунды, если система приняла объект под охрану, то на считыватели начнет постоянно мигать красный диод. Если после постановки на охрану загорится зеленый диод на 1-2 секунды и погаснет, это значит, что какой-то шлейф не работоспособен (находится в состоянии тревоги).

3. При всех остальных нештатных индикациях считывателя позвоните оперативному дежурному по телефонам: (8442) 55-12-20, 8-937-092-05-33 и далее следуйте его указаниям.

Снятие объекта с охраны:

1. Приложите ключ к считывателю.
2. Если объект снят с охраны, то красный диод прекратит мигать и погаснет.
3. Если объект снять с охраны не удалось, позвоните оперативному дежурному по телефонам: (8442) 55-12-20, 8-937-092-05-33 и далее следуйте его указаниям.